









## Технички податоци | Tehnični podatki

|                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Вид на батерија   Tip baterije                                                 | 2x 1,5 V LR03 / Micro / AAA            |
| Потрошувачка на струја   Poraba toka                                           | ≤ 50 mA                                |
| Вид на заштита   Stopnja zaščite                                               | IP 20                                  |
| Степен на нечистотија   Stopnja umazanosti                                     | 2                                      |
| Макс. дозволена температура на околината   Maks. dovoljena temperatura okolice | 0 ... 35 °C                            |
| Висина   Višina                                                                | 72 mm                                  |
| Ширина   Širina                                                                | 70 mm                                  |
| Длабочина   Globina                                                            | 28 mm                                  |
| Тежина (вкл. батерии)   Teža (vključno z baterijami)                           | 95 g                                   |
| Фреквенција на пренос   Radijska frekvenca                                     | 868,0 - 868,6 MHz / 869,4 - 869,65 MHz |
| Максимална јачина на испраќање   Maksimalna oddajna moč                        | < 25 mW                                |
| Категорија на приемник   Kategorija sprejemnika                                | SRD category 2                         |
| Опсег во слободното поле   Doseg na prostem                                    | 250 m                                  |
| Duty Cycle   Duty Cycle                                                        | < 1% / h / < 10% / h                   |
| Начин на работа   Način delovanja                                              | Тип 1   Tip 1                          |

mk

## 1 Безбедност

### 1.1 Употреба согласно намената

Неправилна или несоодветна употреба може да резултира во оштетување на производот и на други материјални средства. Со собниот термостат може да се контролира системот за греење земајќи ја предвид собната температура.

Употреба согласно намената претставува:

- почитување на приложените упатства за користење, инсталација и одржување на производите на како и на сите други компоненти на системот
- инсталација и монтажа соодветно на одобрението за производот и системот
- придржување до правила за контрола и одржување наведени во упатствата.

Наменетата употреба, исто така ја опфаќа инсталацијата според IP-вид на заштита. Друга намена, освен онаа која е опишана во упатствата или не е во согласност со нив, е забранета. Исто така е забранета и непосредната комерцијална и индустриска употреба.

**Внимание!**  
Забранета е секаква злоупотреба на уредот.

## 2 Опис на производот

### 2.1 Екран

- Слика 1
- 1 Радио пренос.
  - 2 Ниска состојба на наполнетост на батеријата
  - 3 Вртливо копче
  - 4 Системско копче/Сигнална LED-светилка
  - 5 Собна температура °C
  - 6 Режимот за поставување е активен

### 2.2 Поставување на вртливото копче

Во режим на мирување, екранот ја покажува актуелната собна температура.

Зададената собна температура се прикажува со вртење на вртливото копче и може да се промени со повторно вртење на вртливото копче.

По неактивност од 5 секунди, приказот се враќа на актуелната собна температура.

### 2.3 Секвенци на трепкање сигналната LED-светилка

| Секвенца на трепкање                                                  | Значење                                                                        | Потребна активност                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кратко портокалово трепкање                                           | Радио пренос/Обид за испраќање одн. податоците за конфигурација се пренесуваат | Почекајте, додека не заврши пренесувањето.                                                          |
| Еднократно долго зелено светло                                        | Процесот е потврден                                                            | Продолжете со работењето.                                                                           |
| Еднократно долго црвено светло                                        | Процесот не успеа или го достигна лимитот на Duty Cycle                        | Почекајте го интервалот на лимитот (1 h) и обидете се повторно.                                     |
| Кратко портокалово трепкање (сите 10 сек.)                            | Режимот на учење е активен                                                     | Нема. Ако треба, притиснете го копчето на интернет-модулот.                                         |
| Кратко портокалово светло (по зелено или црвено известување за прием) | Батериите се празни                                                            | Заменете ги батериите.                                                                              |
| Трикратно долго црвено трепкање                                       | Производот е дефектен                                                          | Внимавајте на приказот во апликацијата, централната контролна единица или контактирајте со дилерот. |

| Секвенца на трепкање                                                             | Значење                                                       | Потребна активност                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Еднократно портокалово и еднократно зелено светло (по вметнувањето на батериите) | Приказ за тест                                                | Откако ќе се избрише приказот на тестот, може да продолжите.                                                        |
| Долго и кратко портокалово трепкање (со менување)                                | Ажурирање на софтверот на уредот (OTAU = Over the Air Update) | Се пренесува нов софтвер. (Времетраење: до 12 часа.) За ова време, функционалноста на производот не е под влијание. |

### 2.4 Символ радио пренос

| Секвенца на трепкање           | Значење                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Символот се појавува постојано | Радио врската е активна                                    |
| Символот трепка                | Производот е поврзан, врската е прекината (→ поглавје 4.1) |
| Символот е исклучен            | Производот не е поврзан (→ поглавје 3)                     |

## 3 Ставање во употреба

➤ Слика 2 и 3.

**Важност:** освен за Германија  
**Услови:** имате купено почетен сет кој се состои од интернет-модул и собен термостат

По отстранувањето на ременот на батеријата, производот е во режим на учење 3 минути. Ако интернет-модулот е во функција ова време, тогаш производите автоматски ќе се поврзат едни со други.  
➤ Ев. притиснете го системското копче за одново да го започнете процесот на учење.  
Не е потребно понатамошно дејство.

**Важност:** освен за Германија  
**Услови:** имате купено интернет-модул и собен термостат поединечно, а интернет-модулот е веќе поврзан со интернет  
➤ Притиснете го копчето до LED на интернет-модулот и системското копче на собниот термостат. Производите автоматски се поврзуваат едни со други.

**Услов:** имате купено топлотен генератор со централна контролна единица со вграден пристап до интернет.

- Извадете го ременот на батеријата од собниот термостат.
- Во централната контролна единица на топлотниот генератор или во myVAILLANT апликацијата, префрлете се на поставката Термостати и релетитори и следете ги упатствата.
- Ако од вас се бара да внесете код, ќе го најдете кодот на задната страна од производот: XXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXX. Овој чекор не е задолжителен ако вашиот топлотен генератор е веќе поврзан на интернет.

Радио врската е успешно воспоставена кога символот за радио пренос е трајно видлив.

## 4 Отстранување на пречки

### 4.1 Препознавање и отстранување на пречките

**Состојба:** Собната температура не ја достигнува поставената температура

- Проверете дали воздухот во просторијата може слободно да циркулира околу собниот термостат и истиот да не е покриен со мебел, завеси и други предмети.

**Напомена**  
Точноста на мерењето може да биде помалку точна при монтирање на држач отколку при монтирање на сид, поради послаба циркулација на воздухот кај сензорите.

**Состојба:** Екранот е исклучен

- Притиснете го еднаш кратко вртливото копче.
- Проверете дали ознаката „Ниска состојба на наполнетост на батеријата“ се прикажува на екранот.
- Проверете дали батериите на собниот термостат се правилно вметнати во преградата за батерии.

**Состојба:** Нема радио прием

- Изберете друга позиција за собниот термостат.

### 4.2 Ресетирање на фабрички поставки

1. Извадете ги батериите.
2. Повторно вметнете ги батериите според означувањата на поларитет и истовремено држете го притиснато системското копче за 4 секунди, додека сигналната LED-светилка не започне брзо да трепка портокалово.
3. Повторно отпуштете го копчето.
4. Повторно притискајте го системското копче 4 секунди, додека сигналната LED-светилка не свети зелено.
5. Повторно отпуштете го копчето за да го завршите ресетирањето на фабричките поставки.
  - Производот се рестартира.

## 5 Нега и одржување

### 5.1 Нега на производот

- Исчистете ја облогата со влажна крпа и малку нерастворен сапун.
- Не користете спрејеви, абразивни средства, детергенти, растворувачи или средства за чистење што содржат хлор.


### 5.2 Замена на батериите

**Опасност!**  
**Опасност по живот поради несоодветни батерии!**  
Ако батериите се заменат со погрешен тип на батерии, постои опасност од експлозија.

- При промена на батериите внимавајте на правилниот тип на батерија.
- Истрошените батерии прописно отстранете ги според приложеното упатство.

По поставувањето на батериите производот прво самостојно извршува тест за околу 2 секунди. Потоа следи иницијализацијата.

- Не користете повторно полнливи батерии.
- Кога ги ставате батериите, проверете дали поларитетот е точен.
- Внимавајте на секвенците на трепкање на сигналната LED-светилка по поставувањето на батериите.



Vaillant GmbH  
Berghauser Str. 40  
D-42859 Remscheid  
Tel. +49 21 91 18-0  
Fax +49 21 91 18-2810  
info@vaillant.de | www.vaillant.de

## 6 Рециклирање и фрлање на батериите/акумулаторските батерии

- Почитувајте ги сите важечки прописи.



Ако производот содржи батерии/ акумулаторски батерии означени со овој знак:

- Во овој случај отстранете ги батериите/ акумулаторските батерии во собирен пункт за батерии/акумулаторски батерии.  
– **Предуслов:** Батериите/акумулаторските батерии може да се извадат од производот без да се уништат. Во спротивно, батериите/ акумулаторските батерии се фрлаат заедно со производот.
- Според законските барања, враќањето на искористените батерии е задолжително, бидејќи батериите/акумулаторските батерии може да содржат супстанции штетни по здравјето и околината.

## 7 Сервисна служба

Податоците за контакт на нашата сервисна служба ќе ги најдете во или на нашата веб-страница.

## 2 Opis izdelka

### 2.1 Zaslon

Slika 1

- 1 Radijski prenos
- 2 Nizko stanje baterije
- 3 Vrtljivi gumb
- 4 Sistemska tipka/signalna lučka LED
- 5 Sobna temperatura °C
- 6 Vklapljen način nastavitve

### 2.2 Nastavitev vrtljivega gumba

V stanju mirovanja zaslon prikazuje trenutno sobno temperaturo.

Z vrtenjem vrtljivega gumba se prikaže želena sobna temperatura in z nadaljevanjem vrtenja vrtljivega gumba jo lahko spremenite.

Po 5 sekundah neaktivnosti prikaz znova preklopi na trenutno sobno temperaturo.

### 2.3 Zaporedje utripanja LED-signala

| Zaporedje utripanja                                                      | Pomen                                                                 | Kaj storiti                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-signal utripa kratko in oranžno                                      | Radijski prenos/poizkus oddajanja oz. prenos podatkov o konfiguraciji | Počakajte, da se prenos zaključi.                                                                            |
| 1-krat dolgo zasveti zeleno                                              | Postopek je potrjen                                                   | Nadaljujte z upravljanjem.                                                                                   |
| 1-krat dolgo zasveti rdeče                                               | Postopek ni uspel ali pa je dosežen Duty Cycle Limit                  | Počakajte, da se konča trajanje omejitve Duty Cycle Limit (1 h) in poskusite znova.                          |
| LED-signal utripa kratko in oranžno (vsakih 10 sekund)                   | Vklapljen način za priučitev                                          | Brez. Po potrebi pritisnite tipko na internetnem modulu.                                                     |
| LED-signal zasveti oranžno (po zelenem ali rdečem sporočilu o sprejetju) | Prazne baterije                                                       | Zamenjajte baterije.                                                                                         |
| 3-krat dolgo utripne rdeče                                               | Izdelek je v okvari                                                   | Oglejte si prikaz v aplikaciji, centralni enoti za regulacijo ali se obrnite na specializiranega prodajalca. |
| 1-krat oranžno in 1-krat zeleno zasveti (po vstavljanju baterije)        | Testni prikaz                                                         | Ko testni prikaz ugasne, lahko nadaljujete.                                                                  |
| LED-signal utripa izmenično kratko in dolgo oranžno                      | Posodobitev programske opreme naprave (OTAU = Over the Air Update)    | Prenaša se nova programska oprema. (trajanje: do 12 ur) Delovanje izdelka med tem časom ni ovirano.          |

### 2.4 Simbol za radijski prenos

| Zaporedje utripanja       | Pomen                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Simbol je trajno prikazan | Radijska povezava je aktivna                                   |
| Simbol utripa             | Izdelek je seznanjen, povezava je prekinjena (→ Poglavlje 4.1) |
| Simbol ni prikazan        | Izdelek ni seznanjen (→ Poglavlje 3)                           |

## 3 Zagon

- Sliki 2 in 3.

**Veljavnost:** razen v Nemčiji  
**Pogoji:** imate začetni paket, ki vključuje internetni modul in sobni termostat

Po odstranjevanju jezička baterije je izdelek 3 minute v načinu priučitve. Če internetni modul v tem obdobju deluje, se izdelka samodejno povežeta.

- Po potrebi pritisnite sistemsko tipko, da ponovno zaženete postopek priučitve.

Dodatna dejanja niso potrebna.

**Veljavnost:** razen v Nemčiji  
**Pogoji:** internetni modul in sobni termostat ste kupili ločeno in internetni modul je že povezan s spletom

- Pritisnite tipko zraven svetilne diode na internetnem modulu in sistemsko tipko na sobnem termostatu. Izdelka se samodejno povežeta drug z drugim.

**Pogoj:** kupili ste ogrevalno napravo s centralno regulacijsko enoto, ki ima vgrajen dostop do interneta.

- Odstranite jeziček z baterijo sobnega termostata.
- V osrednji regulacijski enoti ogrevalne naprave ali aplikaciji myVAILLANT preklopite na nastavitev termostatov in ponavljalnikov ter sledite navodilom.
- Če je zahtevan vnos kode, je ta navedena na zadnji strani izdelka: . XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX. Ta korak odpade, če je vaša ogrevalna naprava že povezana z internetom.

Radijska povezava je uspešno vzpostavljena, ko je simbol za radijski prenos stalno prikazan.

## 4 Odpravljanje motenj

### 4.1 Zaznavanje in odpravljanje motenj

**Pogoj:** Sobna temperatura ne dosega nastavljene temperature

- Preverite, ali lahko zrak v prostoru prosto kroži okoli sobnega termostata, in se prepričajte, da sobni termostat ni zakrit s pohištvom, zavesami ali drugimi predmeti.



**Navodilo**  
Natančnost merjenja je pri standardni montaži lahko slabša kot pri montaži na steno, ker je kroženje zraka na senzorjih slabše.

**Pogoj:** Zaslon je izklopljen

- Enkrat na kratko pritisnite vrtljivi gumb.
- Preverite, ali je na zaslonu prikazan simbol „Nizko stanje baterije“.
- Preverite, ali so baterije sobnega termostata pravilno vstavljene v predal za baterije.

**Pogoj:** Brez radijskega sprejema

- Izberite drugačen položaj sobnega termostata.

### 4.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. Odstranite baterije.
2. Znova vstavite baterije v skladu z oznakami za polariteto in hkrati 4 sekunde držite sistemsko tipko, dokler LED-signal ne začne hitro utripati oranžno.
3. Znova spustite sistemsko tipko.
4. Znova 4 sekunde držite sistemsko tipko, dokler LED-signal ne zasveti zeleno.
5. Znova spustite sistemsko tipko, da zaključite znova vzpostavitev tovarniških nastavitev.
  - Izdelek se znova zažene.

## 5 Nega in vzdrževanje

### 5.1 Nega izdelka

- Oblogo čistite z vlažno krpo in nekaj mila brez topila.

- Ne uporabljajte razpršil, abrazivnih čistilnih sredstev, sredstev za pomivanje oz. čistil, ki vsebujejo topila ali klor.

### 5.2 Menjava baterij



**Nevarnost!**  
**Smrtna nevarnost zaradi neprimernih baterij!**  
Če baterije zamenjate z baterijami napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.

- Za zamenjavo baterij uporabite pravilno vrsto baterij.
- Odpadne baterije zavržite v skladu s temi navodili.

Po vstavitvi baterij izdelek najprej približno 2 sekundi izvaja samotestiranje. Nato sledi inicializacija.

- Ne uporabljajte baterij za polnjenje.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.
- Po vstavitvi baterij bodite pozorni na zaporedje utripanja LED-signala.

## 6 Recikliranje in odstranjevanje baterij/akumulatorskih baterij

- Upoštevajte vse ustrezne predpise.



Če izdelek vsebuje baterije/akumulatorske baterije, ki so označene s tem znakom:

- V tem primeru baterije/akumulatorske baterije oddajte na zbirnem mestu za baterije/akumulatorske baterije.  
– **Pogoj:** Baterije/akumulatorske baterije je mogoče odstraniti iz izdelka brez uničenja. V nasprotnem primeru se baterije/akumulatorske baterije odstranijo skupaj z izdelkom.
- V skladu z zakonskimi predpisi je vračilo rabljenih baterij obvezno, ker baterije/akumulatorske baterije lahko vsebujejo zdravju in okolju škodljive snovi.

## 7 Servisna služba

Kontaktne podatke naše servisne službe najdete na naši spletni strani.

## 1 Varnost

### 1.1 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe lahko pride do poškodb na izdelku in drugih materialnih sredstvih. S sobnim termostatom lahko regulirate ogrevalni sistem ob upoštevanju sobne temperature. Za namensko uporabo je treba:

- upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje za izdelke ter za vse druge komponente sistema
- izvesti namestitev in montažo v skladu z odobritvijo izdelka in sistema
- upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Namenska uporaba poleg tega vključuje namestitev v skladu z vrsto zaščite (IP).

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so opisani v priložnih navodilih, oz. uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za nenamenske.

**Pozor!**

Vsakršna zloraba je prepovedana.