

Za upravljavca

Navodila za uporabo



calorMATIC 450

VRC 450

SI

Impressum

| | |
|-----------------------------|--|
| Tip dokumenta: | Navodila za uporabo |
| Izdelek: | calorMATIC 450 – Zunanje tipalo VRC 693 |
| Ciljna skupina: | Upravljavec |
| Jezik: | SL |
| Številka_verzija dokumenta: | 0020132006_01 |
| Datum izdelave: | 24.05.2012 |

Izdajatelj/proizvajalec

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon +49 21 91 18-0 ■ Telefax +49 21 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Vaillant GmbH 2012

Ponatis teh navodil, tudi njenih posameznih delov, je dovoljen samo s pisno privolitvijo podjetja Vaillant GmbH.

Vse oznake proizvodov, ki so navedene v teh navodilih, so blagovne znamke posameznih podjetij.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Vsebina | 5 | Funkcije za upravljanje in prikaz | 22 |
| | 5.1 | Informacije | 22 |
| 1 Napotki k dokumentaciji | 4 | 5.2 Nastavitve | 23 |
| 1.1 Uporabljeni simboli in znaki | 4 | 5.3 Načini delovanja | 30 |
| 1.2 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo | 4 | 5.4 Posebni načini delovanja | 33 |
| 1.3 Shranjevanje dokumentacije | 4 | 5.5 Sporočila | 34 |
| 1.4 Veljavnost navodil | 4 | 6 Servis in odpravljanje napak | 35 |
| 2 Varnost | 5 | 6.1 Čiščenje regulatorja | 35 |
| 2.1 Opozorila, povezana z akcijo | 5 | 6.2 Zaznavanje in odpravljanje napak | 35 |
| 2.2 Potrebne kvalifikacije oseba | 5 | 7 Izklop | 36 |
| 2.3 Splošna varnostna navodila | 6 | 7.1 Zamenjava regulatorja | 36 |
| 2.4 Oznaka CE | 6 | 7.2 Recikliranje in odstranjevanje | 36 |
| 2.5 Ustrezna uporaba | 7 | 8 Garancija in servisna služba | 36 |
| 3 Pregled naprave | 8 | 8.1 Garancija | 36 |
| 3.1 Zgradba naprave | 8 | 8.2 Servisna služba | 36 |
| 3.2 Tipska tablica | 8 | 9 Tehnični podatki | 37 |
| 3.3 Serijska številka | 8 | 9.1 Regulator | 37 |
| 3.4 Delovanje regulacije | 8 | | |
| 3.5 Funkcija zaščite proti zmrzovanju | 9 | | |
| 4 Upravljanje | 9 | | |
| 4.1 Struktura upravljanja | 9 | | |
| 4.2 Koncept upravljanja | 12 | | |
| 4.3 Pregled možnosti nastavitvev in branja | 17 | | |



1 Napotki k dokumentaciji

1 Napotki k dokumentaciji

1.1 Uporabljeni simboli in znaki

Simboli

Pojavijo se lahko naslednji simboli:

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Simbol za opozorilo (→ stran 5) |
|  | Simbol za navodilo |
| ▶ | Simbol za potrebno dejavnost. |
| ◁ | Simbol za rezultat dejavnosti. |

1.2 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

- ▶ Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo, ki so priložena drugim komponentam sistema.

1.3 Shranjevanje dokumentacije

- ▶ Priložena navodila za uporabo ter vso pripadajočo dokumentacijo skrbno shranite, da so po potrebi na razpolago vam in vsem drugim upravljavcem.

1.4 Veljavnost navodil

Priložena navodila veljajo izključno za:

Številka artikla

| | |
|-----------|------------|
| Slovenija | 0020124490 |
|-----------|------------|



2 Varnost

2.1 Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo

Opozorila, ki so povezana z akcijo, se stopnjujejo glede na težavnost možne nevarnosti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signalnimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne besede

**Nevarnost!**

Neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost težkih telesnih poškodb

**Nevarnost!**

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara

**Opozorilo!**

Nevarnost lažjih telesnih poškodb

**Previdnost!**

Nevarnost materialne škode ali škode za okolje

2.2 Potrebne kvalifikacije osebja

Navodila so namenjena osebam, ki lahko brez posebnega tehničnega znanja oz. izkušenj upravljajo ogrevalni sistem.

2.2.1 Usposobljen uporabnik (upravljavec) (Upravljavec)

Definicija:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Usposobljen uporabnik (upravljavec) | <p>Upravljavec je dobro seznanjen z upravljanjem in nego naprave. Zagotoviti mora upoštevanje intervalov vzdrževanja. Ne potrebuje posebnega tehničnega znanja ali izkušenj.</p> <p>Upravljavca mora pooblaščen inštalater poučiti in seznaniti z naslednjo tematiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Splošna varnostna navodila – Funkcija in položaj varnostnih naprav v sistemu – Upravljanje naprave – Energijsko varčno delovanje – Vzdrževalna dela |
|-------------------------------------|---|

2.3 Splošna varnostna navodila

2.3.1 Namestitev - samo pooblaščen inštalater

Namestitev naprave lahko izvaja samo pooblaščen inštalater. Le-ta je odgovoren tudi za pravilno namestitev in prvi zagon.

2.3.2 Nevarnost oparin z vročo pitno vodo

Na pipah za toplo vodo obstaja pri želeni temperaturi nad 60 °C nevarnost oparin. Majhni otroci ali starejši ljudje se lahko poškodujejo že pri nižjih temperaturah.

- ▶ Izberite primerno vrednost zelene temperature.

2.3.3 Nevarnost zaradi nepravilnega delovanja

- ▶ Zagotovite, da zrak v prostoru lahko prosto kroži okoli regulatorja in da regulator ni zakrit s pohištvom, zavesami ali drugimi predmeti.
- ▶ Zagotovite, da so v prostoru, v katerem je nameščen regulator, vsi ventili na radiatorjih do konca odprti.
- ▶ Ogrevalni sistem uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
- ▶ Nemudoma odpravite napake in poškodbe, ki vplivajo na varnost.

2.3.4 Poškodbe zaradi zmrzali zaradi izklopa naprave

Če izklopite ogrevalni sistem, se lahko delna področja ogrevalnega sistema poškodujejo zaradi zmrzovanja.

- ▶ Izvora toplote ne odklopite od električnega omrežja.
- ▶ Glavno stikalo ogrevalnega sistema preklopite v položaj „1“.

2.3.5 Poškodbe zaradi zmrzali zaradi prenizke sobne temperature

V primeru prenizko nastavljenе sobne temperature v posameznih prostorih se lahko delna področja ogrevalnega sistema poškodujejo zaradi zmrzovanja.

- ▶ V primeru odsotnosti v mrzlem obdobju poskrbite, da bo ogrevalni sistem deloval in se bodo prostori ustrezno ogrevali.
- ▶ Upoštevajte funkcijo zaščite proti zmrzovanju.

2.4 Oznaka CE



Z oznako CE je dokumentirano, da regulator izpolnjuje osnovne zahteve ustreznih direktiv.



2.5 Ustrezna uporaba

Stanje tehnologije

Regulator je izdelan v skladu z dosežki sodobne tehnologije in ustreza veljavnim varnostno-tehničnim predpisom.

Kljub temu lahko zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe pride do poškodb na napravi in drugih materialnih sredstvih.

Regulator uravnava ogrevalni sistem z izvori toplote Vaillant z eBUS-vmesnikom po principu vremensko vodene in časovno odvisne regulacije.

Regulator lahko uravnava pripravo tople vode v priključenem vsebniku tople vode.

Neustrezna uporaba

Vsaka drugačna uporaba ali uporaba izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene, veljajo za neustrezne. Za tako nastalo škodo proizvajalec/dobavitelj ne prevzema odgovornosti. Celotno tveganje prevzame v tem primeru uporabnik.

Vsakršna zloraba je prepovedana!

Pripadajoča dokumentacija

Za ustrezno uporabo je potrebno:


- upoštevati priložena navodila za uporabo, namestitve in vzdrževanje za izdelke Vaillant ter druge sestavne dele in komponente sistema

- upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

3 Pregled naprave

3 Pregled naprave

3.1 Zgradba naprave



1 Zaslon

3 Diagnostična vtičnica

2 Stenski nosilec

4 Desna izbirna tipka

6 Leva izbirna tipka

5 Vrtljivi gumb

3.2 Tipska tablica

Tipka tablica se nahaja v notranjosti regulatorja in ni dostopna z zunanje strani.

3.3 Serijska številka

Iz serijske številke lahko razberete 10-mestno številko artikla. Serijsko številko lahko prikažete pod **Meni** → **Informacija** → **Serijska številka**. Številka artikla je zapisana v drugi vrstici serijske številke.

3.4 Delovanje regulacije

Regulator uravnava ogrevalni sistem in pripravo tople vode v priključenem vsebniku tople vode.

Če je regulator nameščen v stanovanju, lahko ogrevalni sistem in pripravo tople vode upravljate iz stanovanja.

Če je regulator vgrajen v izvor toplote, lahko ogrevalni sistem in pripravo tople vode upravljate iz izvora toplote.

3.4.1 Ogrevalni sistem

Z regulatorjem lahko nastavite želeno temperaturo za različne čase dneva in za različne dni v tednu.

Regulator je vremensko voden regulator s temperaturnim tipalom, ki je vgrajeno na prostem. Temperaturno tipalo meri zunanjo temperaturo in posreduje vrednosti v regulator. Pri nizki zunanji temperaturi regulator poviša temperaturo dvižnega voda ogrevalnega sistema Vaillant. Ko zunanja temperatura naraste, regulator zniža temperaturo dvižnega voda. Na ta način se regulator odziva na nihanja zunanje temperature in s temperaturo dvižnega voda uravnava sobno temperaturo na nastavljeno konstantno vrednost zelene temperature.

Izmenjava podatkov in napajanje regulatorja se izvaja prek eBUS-vmesnika. Za možnost diagnoze in nastavitve na daljavo lahko regulator opremite z diagnostičnim programom podjetja Vaillant in internetnim komunikacijskim sistemom Vaillant.

3.4.2 Priprava tople vode

Z regulatorjem lahko nastavite temperaturo in čas za pripravo tople vode. Izvor toplote ogreva vodo v vsebniku tople vode na temperaturo, ki ste jo nastavili. Nastavite lahko časovne intervale, v katerih mora biti voda v vsebniku tople vode pripravljena.

3.5 Funkcija zaščite proti zmrzovanju

Funkcija zaščite proti zmrzovanju varuje vaš ogrevalni sistem in stanovanje pred poškodbami zaradi zmrzali. Funkcija zaščite proti zmrzovanju nadzoruje zunanjo temperaturo.

Če zunanja temperatura

- pade pod 3 °C, regulator po izteku zamika zaščite proti zmrzovanju vklopi izvor toplote in uravnava želeno sobno temperaturo na 5 °C.
- naraste nad 4 °C, regulator ne vklopi izvora toplote, vendar pa nadzira zunanjo temperaturo.



Navodilo

Vaš inštalater nastavi zamik zaščite proti zmrzovanju pri postopku namestitve.

4 Upravljanje

4.1 Struktura upravljanja

4.1.1 Nivo dostopa za upravljavca

Nivo dostopa za upravljavca omogoča dostop do pomembnih informacij in možnosti nastavitve, ki ne zahtevajo posebnega predznanja. Prek strukture menijev se lahko pomaknete do vrednosti, ki jih lahko nastavljate ali samo berete.

4 Upravljanje


4.1.2 Nivo dostopa za inštalaterja

Nivo dostopa za inštalaterja omogoča inštalaterju nastavljanje vrednosti ogrevalnega sistema. Nastavitve se lahko izvajajo samo z ustreznim strokovnim znanjem, zato je ta nivo zaščiten s kodo.

4.1.3 Zgradba strukture menijev

Struktura menijev regulatorja je razdeljena na tri nivoje. Na voljo sta dva nivoja za izbiro in en nivo za nastavitve. Iz osnovnega prikaza se pomaknete na 1. nivo za izbiro, od tam pa se lahko pomikate v strukturi menijev za en nivo nižje ali višje. Iz najnižjega nivoja za izbiro pridete na nivo za nastavitve.

4.1.4 Osnovni prikaz





- | | |
|--|---|
| 1 Simbol za trenutno zunanjo temperaturo | 6 Trenutna funkcija leve izbirne tipke (funkcija mehke tipke) |
| 2 Trenutna zunanja temperatura | 7 Želena temperatura |
| 3 Trenutna sobna temperatura | 8 Simbol za ogrevanje v načinu delovanja Auto |
| 4 Čas | 9 Nastavljen način delovanja za ogrevanje |
| 5 Trenutna funkcija desne izbirne tipke (funkcija mehke tipke) | |

Osnovni prikaz je prikaz, ki je stalno viden na zaslonu. Osnovni prikaz prikazuje trenutne nastavitve in vrednosti ogrevalnega sistema. V primeru poljubne nastavitve na regulatorju se prikaz na zaslonu spremeni iz osnovnega prikaza v prikaz za novo nastavitvev.

Osnovni prikaz se prikaže, če:

- pritisnete levo izbirno tipko in tako zapustite 1. nivo za izbiro;
- več kot 5 minut ne upravljate regulatorja.

4.1.4.1 Simboli za ogrevanje v načinu delovanja Auto

| Simbol | Pomen |
|---|---|
|  | Ogrevanje znotraj nastavljenega časovnega intervala (Dnevni režim) |
|  | Ogrevanje izven nastavljenega časovnega intervala (Nočno delovanje) |

4.1.4.2 Funkcija mehke tipke

Obe izbirni tipki imata funkcijo "mehke tipke". Trenutne funkcije izbirnih tipk so prikazane v spodnji vrstici zaslona. Odvisno od nivoja za izbiro, izbranega v strukturi menijev, od seznama za vnos ali vrednosti

- se lahko razlikuje trenutna funkcija za levo izbirno tipko;
- se lahko razlikuje trenutna funkcija za desno izbirno tipko.

Če npr. pritisnete levo izbirno tipko, se trenutna funkcija leve izbirne tipke spremeni iz možnosti **Meni** v **Nazaj**.

4.1.4.3 Meni

S pritiskom na levo izbirno tipko **Meni** se pomaknete iz osnovnega prikaza na 1. nivo za izbiro v strukturi menijev.

4.1.4.4 Način delovanja


Če pritisnete na desno izbirno tipko **Režim obr.**, se pomaknete iz osnovnega prikaza neposredno v meni "Nastavitve" pod **Režim obr.**. Tako lahko po hitrem postopku spremenite način delovanja (→ stran 17) **KROG 1**.

4.1.4.5 Želena temperatura

Glede na način delovanja se lahko izklopi prikaz zelene temperature na zaslonu. To je možno npr. v načinu delovanja **Poletni režim**. Ker v načinu **Poletni režim** sistem ne segreva in je zato izključen ogrevalni krog, tudi zelena temperatura ni nastavljena.

4 Upravljanje


4.1.5 Nivo za izbiro



- | | |
|--|--|
| 1 Drsnik | 3 Sezname za vnos na nivoju za izbiro |
| 2 Trenutne funkcije desne in leve izbirne tipke (funkcije mehkih tipk) | 4 Trenutna funkcija ali nivo za izbiro |

Skozi nivoje za izbiro se lahko pomikate do nivoja za nastavitve, v katerem želite brati ali spreminjati nastavitve.

4.1.6 Nivo za nastavitve



- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Trenutni nivo za izbiro | 4 Trenutne funkcije desne in leve izbirne tipke (funkcije mehkih tipk) |
| 2 Vrednosti | 5 Nivo za nastavitve |
| 3 Oznaka (trenutna izbira) | |

Na nivoju za nastavitve lahko izberete vrednosti, ki jih želite brati ali spreminjati.

4.2 Koncept upravljanja


Za upravljanje regulatorja sta na voljo dve izbirni tipki in vrtiljivi gumb (→ stran 8).

Na zaslonu je prikazan označen nivo za izbiro, nivo za nastavitve ali označena vrednost z belo pisavo na črni podlagi. Utripajoča, označena vrednost pomeni, da vrednost lahko spreminjate.

Če regulatorja ne upravljate več kot 5 minut, se na zaslonu prikaže osnovni prikaz.

4.2.1 Upravljanje v osnovnem prikazu

Iz osnovnega prikaza lahko z vrtenjem vrtljivega gumba neposredno spreminjate parameter **Želena dnevna temperatura** za tekoči dan.



Na zaslonu se prikaže vprašanje, ali želite parameter **Želena dnevna temperatura** spremeniti za tekoči dan ali trajno.

4.2.1.1 Spreminjanje parametra Želena dnevna temperatura samo za tekoči dan


- ▶ Želeno temperaturo spremenite z vrtenjem vrtljivega gumba.

- ◁ Zaslon se po 12 sekundah ponovno preklopi v osnovni prikaz. Nastavljena zelena temperatura velja samo do konca aktivnega časovnega intervala tekočega dne.

4.2.1.2 Trajno spreminjanje parametra Želena dnevna temperatura

1. Želeno temperaturo spremenite z vrtenjem vrtljivega gumba.
2. Pritisnite desno izbirno tipko **OK**.
 - ◁ Zaslon se preklopi v osnovni prikaz. Sprememba zelene dnevne temperature je trajna.

4.2.2 Primer upravljanja, spreminjanje datuma




1. Če na zaslonu ni prikazan osnovni prikaz, pritisnite na levo izbirno tipko **Nazaj**, dokler se na zaslonu ne prikaže osnovni prikaz.


4 Upravljanje

2. Pritisnite levo izbirno tipko **Meni**.

- ◁ Regulator je zdaj v 1. nivoju za izbiro. Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo **Nazaj** (na višjem nivoju za izbiro), desna izbirna tipka pa funkcijo **Izbira** (naslednji nižji nivo za izbiro).




3. Vrtite vrtljivi gumb, dokler se ne označi seznam za vnos **Osnovne postavke**.




4. Pritisnite desno izbirno tipko **Izbira**.

◁ Regulator je zdaj v 2. nivoju za izbiro.



5. Vrtljivi gumb vrtite, dokler se ne označi seznam za vnos **Datum/Čas**.



6. Pritisnite desno izbirno tipko **Izbira**.

- ◁ Regulator je zdaj v nivoju za nastavitve **Datum**. Označena je vrednost za dan. Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo **Nazaj** (na višjem nivoju za izbiro), desna izbirna tipka pa funkcijo **Zamenjati** (vrednost).

| | |
|-------------|-----------|
| Datum/Čas | |
| Datum | 13.03.11 |
| Čas | 08:15 |
| Poletni čas | Izključen |
| Nazaj | Zamenjati |

7. Pritisnite desno izbirno tipko **Zamenjati**.
- ◁ Označena vrednost zdaj utripa; spremenite jo lahko z vrtenjem vrtljivega gumba.
 - ◁ Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo **Prekliči** (spremembo), desna izbirna tipka pa funkcijo **OK** (za potrditev spremembe).

| | |
|-------------|-----------|
| Datum/Čas | |
| Datum | 13.03.11 |
| Čas | 08:15 |
| Poletni čas | Izključen |
| Prekliči | OK |

8. Za spreminjanje vrednosti vrtite vrtljivi gumb.

| | |
|-------------|-----------|
| Datum/Čas | |
| Datum | 14.03.11 |
| Čas | 08:15 |
| Poletni čas | Izključen |
| Prekliči | OK |

9. S pritiskom na desno izbirno tipko **OK** potrdite spremenjeno vrednost.
- ◁ Regulator shrani spremenjeno vrednost datuma.

| | |
|-------------|-----------|
| Datum/Čas | |
| Datum | 14.03.11 |
| Čas | 08:15 |
| Poletni čas | Izključen |
| Nazaj | Zamenjati |

10. Če je utripajoča označena vrednost pravilna, ponovno pritisnite desno izbirno tipko **OK**.
- ◁ Leva izbirna tipka ima zdaj funkcijo **Nazaj**.

4 Upravljanje

11. Večkrat pritisnite levo izbirno tipko **Nazaj** za povratek nazaj na naslednji višji nivo za izbiro in za prehod iz 1. nivoja za izbiro v osnovni prikaz.

4.3 Pregled možnosti nastavitve in branja

4.3.1 Pregled načinov delovanja

Vključen način delovanja je prikazan levo zgoraj v osnovnem prikazu.

S pritiskom na desno izbirno tipko se pomaknete iz osnovnega prikaza neposredno v meni "Nastavitve" pod **Režim obratovanja**.

Če ste vključili poseben način delovanja, se na zaslonu prikaže poseben način delovanja.

| Način delovanja | Nastavitev | Tovarniška nastavitev | Nastavitev |
|------------------------------|---|-----------------------|------------|
| Trenutni način delovanja | | | |
| Auto | Avtomatski režim | Aktivno | |
| Poletje | Poletni režim | Neaktivno | |
| Dan | Dnevni režim | Neaktivno | |
| Noč | Nočni režim | Neaktivno | |
| Sistem izključen | Sistem izključen (zaščita proti zmrzovanju aktivna) | Neaktivno | |
| Posebni način delovanja | | | |
| 1x polnjenje vsebnika | Aktivno, Neaktivno | Neaktivno | |
| Party | Aktivno, Neaktivno | Neaktivno | |
| 1 dan od doma | Aktivno, Neaktivno | Neaktivno | |

4 Upravljanje

4.3.2 Pregled nivojev upravljanja

| Nivo za nastavitve | Vrednosti | | Enota | Korak, izbira | Tovarniška nastavitve | Nastavitev |
|-----------------------------------|--------------------|-------|----------|---------------|-----------------------|------------|
| | min. | maks. | | | | |
| Informacija → Status sistema → | | | | | | |
| Sistem | | | | | | |
| Status | trenutna vrednost | | | | | |
| Tlak vode | trenutna vrednost | | bar | | | |
| Topla voda | trenutna vrednost | | | Izklop, Vklop | | |
| KROG 1 | | | | | | |
| Dnevna temp | trenutna vrednost | | °C | 0,5 | 20 | |
| | 5 | 30 | | | | |
| Nočna temp. | trenutna vrednost | | °C | 0,5 | 15 | |
| | 5 | 30 | | | | |
| Auto dan do | trenutna vrednost | | h:min | | | |
| Od doma od | trenutna vrednost | | dd.mm.ll | | | |
| Od doma do | trenutna vrednost | | dd.mm.ll | | | |
| Informacija → Kontaktni podatki → | | | | | | |
| Podjetje, tel. št. | trenutne vrednosti | | | | | |
| Informacija → Serijska številka → | | | | | | |
| Številka naprave | trajna vrednost | | | | | |

| Nivo za nastavitve | Vrednosti | | Enota | Korak, izbira | Tovarniška nastavitve | Nastavitev |
|--|-----------|-------|-------|---|--|------------|
| | min. | maks. | | | | |
| Želene temperature → KROG 1 → | | | | | | |
| Dan | 5 | 30 | °C | 0,5 | 20 | |
| Noč | | | | | 15 | |
| Želene temperature → Topla voda → | | | | | | |
| Topla voda | 35 | 70 | °C | 1 | 60 | |
| Časovni programi → KROG 1 → | | | | | | |
| posamezni dnevi in skupine | | | | Po, To, Sr, Če, Pe, So, Ne in Po - Pe, So - Ne, Po - Ne | Po do Pe: 06:00-22:00 So: 07:30-23:30 Ne: 07:30-22:00 | |
| 1. časovni interval: začetek - konec 2. časovni interval: začetek - konec 3. časovni interval: začetek - konec | 00:00 | 24:00 | h:min | 10 min | | |
| Časovni programi → Topla voda → | | | | | | |
| posamezni dnevi in skupine | | | | Po, To, Sr, Če, Pe, So, Ne in Po - Pe, So - Ne, Po - Ne | Po do Pe: 05:30-22:00 So: 07:00-23:30 Ne: 07:00-22:00 | |

4 Upravljanje

| Nivo za nastavitve | Vrednosti | | Enota | Korak, izbira | Tovarniška nastavitve | Nastavitev |
|--|--------------------------------|----------|----------|------------------|--|------------|
| | min. | maks. | | | | |
| 1. časovni interval: začetek - konec 2. časovni interval: začetek - konec 3. časovni interval: začetek - konec | 00:00 | 24:00 | h:min | 10 min | Po do Pe: 05:30-22:00 So: 07:00-23:30 Ne: 07:00-22:00 | |
| Planiranje dnevov od doma → | | | | | | |
| Začetek | 01.01.00 | 31.12.99 | dd.mm.ll | dan.mesec.leto | 01.01.10 | |
| Konec | 01.01.00 | 31.12.99 | dd.mm.ll | dan.mesec.leto | 01.01.10 | |
| Temperatura | Zaščita proti zmrzovanju oz. 5 | 30 | °C | 0,5 | Zaščita proti zmrzovanju | |
| Osnovne postavke → Jezik → | | | | | | |
| | | | | jeziki za izbiro | Nemščina | |
| Osnovne postavke → Datum/Čas → | | | | | | |
| Datum | 01.01.00 | 31.12.99 | dd.mm.ll | dan.mesec.leto | 01.01.10 | |
| Čas | 00:00 | 24:00 | h:min | 10 min | 00:00 | |
| Poletni čas | | | | Izključen, Auto | Izkl. | |

| Nivo za nastavitve | Vrednosti | | Enota | Korak, izbira | Tovarniška nastavitvev | Nastavitvev |
|--|-----------|-------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | min. | maks. | | | | |
| Osnovne postavke → Ekran → | | | | | | |
| Kontrast ekrana | 01 | 15 | | 1 | 9 | |
| Osnovne postavke → Offset → | | | | | | |
| Sobna temp. | -3,0 | 3,0 | K | 0,5 | 0,0 | |
| Zunanja temperatura | -3,0 | 3,0 | K | 0,5 | 0,0 | |
| Osnovne postavke → Nastavitvev imen ogrevalnih krogov → | | | | | | |
| KROG 1 | 1 | 10 | Črka, številka | A do Z, 0 do 9, presledek | KROG 1 | |
| Osnovne postavke → Tovarniška nastavitvev (ponastavitvev) → | | | | | | |
| Časovni programi | | | | Da, Ne | Ne | |
| Vse | | | | Da, Ne | Ne | |
| Nivo za strokovno osebje → | | | | | | |
| Vnesite šifro | 000 | 999 | | 1 | 000 | |

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

Na začetku opisa posamezne funkcije je navedena pot za dostop do te funkcije v strukturi menijev.

Leva izbirna tipka **Meni** omogoča neposredno nastavitve funkcij za upravljanje in prikaz.

5.1 Informacije

5.1.1 Odčitavanje statusa sistema

Meni → Informacija → Status sistema

- **Status sistema** omogoča odčitavanje seznama trenutnih vrednosti sistema: status, tlak vode, priprava tople vode in trenutne vrednosti za **KROG 1**.

Pod točko **Status sistema** so poleg tega na voljo informacije:

- o aktivnem časovnem intervalu (**Auto dan do**),
- o morebitnih izjemah v časovnih programih, ki so bile nastavljene s funkcijo **Dnevi od doma**.

Samo želene temperature za **dnevno temperaturo** in **nočno temperaturo** lahko nastavite neposredno pod točko **Status sistema**. Vse druge vrednosti nastavite na drugih mestih v strukturi menija, kot je opisano v naslednjih poglavjih.

5.1.2 Odčitavanje seznama sporočil o statusu

Meni → Informacija → Status sistema → Status

- Če servis ni potreben in se ni pojavila nobena napaka, ima **Status** vrednost **Ok**. Če je potreben servis oz. se je pojavila napaka, ima **Status** vrednost **ni OK**. Desna izbirna tipka ima v tem primeru funkcijo **Prikazati**. Če pritisnete desno izbirno tipko **Prikazati**, se na zaslonu prikaže seznam sporočil o statusu.

5.1.3 Odčitavanje kontaktnih podatkov inštalaterja

Meni → Informacija → Kontaktni podatki

- Če je inštalater pri namestitvi vnesel ime svojega podjetja in telefonsko številko, lahko te podatke preberete pod točko **Kontaktni podatki**.

5.1.4 Odčitavanje serijske številke in številke artikla

Meni → Informacija → Serijska številka

- Pod točko **Serijska številka** je prikazana serijska številka regulatorja, ki jo boste morda morali posredovati inštalaterju. Številka artikla je zapisana v drugi vrstici serijske številke.

5.2 Nastavitve

5.2.1 Nastavitev zelenih temperatur

S to funkcijo nastavite zelene temperature za **KROG 1** in pripravo tople vode.

5.2.1.1 Ogrevalni krog



Previdnost!

Nevarnost poškodb zaradi zmrzovanja!

Če se prostori ne segrevajo dovolj, lahko pride do poškodb na zgradbi in na ogrevalnem sistemu.

- ▶ V primeru odsotnosti v mrzlem obdobju poskrbite, da bo ogrevalni sistem deloval in je zagotovljena zadostna zaščita proti zmrzovanju.

Meni → **Želene temperature** → **KROG 1**

- Za ogrevalni krog lahko nastavite dve različni zeleni temperaturi:
- Zelena **dnevna** " temperatura je temperatura, kakršno želite imeti v prostorih čez dan oz. ko ste doma (Dnevni režim).

- Zelena **nočna** temperatura je temperatura, kakršno želite imeti v prostorih ponoči oz. ko vas ni doma (Nočno delovanje).

5.2.1.2 Priprava tople vode



Nevarnost!

Nevarnost oparin z vročo vodo!

Na pipah za toplo vodo obstaja pri temperaturi nad 60 °C nevarnost oparin. Majhni otroci ali starejši ljudje se lahko poškodujejo že pri nižjih temperaturah.

- ▶ Izberite vrednost temperature tako, da ne bo nihče ogrožen.

Meni → **Želene temperature** → **Topla voda**


- Samo v primeru, če je na ogrevalni sistem priključen vsebnik tople vode, lahko uporabljate funkcije in možnosti nastavitve regulatorja za pripravo tople vode.

Za toplovodni krog lahko nastavite zeleno temperaturo **topla voda**.

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

5.2.2 Nastavitev časovnih programov

5.2.2.1 Prikaz časovnih intervalov za en dan



Funkcija **Časovni programi** omogoča nastavitve časovnih intervalov za ogrevalni krog in za pripravo tople vode.

Če časovnih intervalov ne nastavite, regulator upošteva časovne intervale, ki so določeni v tovarniški nastavitvi.

5.2.2.2 Nastavitev časovnih intervalov za dneve in skupine

Za vsak dan in skupino lahko nastavite do tri časovne intervale.

Za posamezen dan nastavljeni časovni intervali imajo prednost pred časovnimi intervali, nastavljenimi za skupino dni.

Želena **dnevna** temperatura: 21 °C

Želena **nočna** temperatura: 16 °C

1. časovni interval: 06.00 - 08.00
2. časovni interval: 16.30 - 18.00
3. časovni interval: 20.00 - 22.30

Znotraj časovnih intervalov uravnava regulator sobno temperaturo na nastavljeno želeno **dnevno** temperaturo (Dnevni režim).

Izven časovnih intervalov uravnava regulator sobno temperaturo na nastavljeno želeno **nočno** temperaturo (Nočno delovanje).

Ponedeljek

1. časovni interval: 06.00 - 07.30

Sobota

1. časovni interval: 07.30 - 10.00
2. časovni interval: 12.00 - 23.30

Ponedeljek - petek

1. časovni interval: 06.30 - 08.00
 2. časovni interval: 12.00 - 13.00
 3. časovni interval: 17.00 - 22.00
- Sobota - nedelja
1. časovni interval: 08.00 - 22.00

5.2.2.3 Hitra nastavitev časovnih programov

Če npr. potrebujete drugačne časovne intervale samo za en dan med tednom, najprej nastavite čase za skupino **Ponedeljek - petek**. Nato nastavite odstopajoče časovne intervale za želen delavnik.

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

5.2.2.4 Prikaz oz. spreminjanje odstopajočih časov v skupini

| Ponedeljek-Nedelja | |
|--------------------|-------------------|
| Interval 1: | !! : !! - !! : !! |
| Interval 2: | !! : !! - !! : !! |
| Interval 3: | !! : !! - !! : !! |
| Nazaj | Izbira |

Če na zaslonu prikazete skupino ter za en dan v tej skupini določite drugačen časovni interval, so odstopajoči časi v skupini na zaslonu označeni z !!.

| | |
|---|----|
| Posamezni dnevi se razlikujejo od programa Pon-Ned | |
| Nazaj | OK |

Če pritisnete desno izbirno tipko **Izbira**, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas obvešča o odstopajočem časovnem intervalu. Časov vam ni potrebno prilagajati.

Nastavljene čase za skupine, ki so označene z !!, lahko s pritiskom na desno izbirno tipko **OK** prikazete na zaslonu in spremenite.

5.2.2.5 Za ogrevalni krog

Meni → Časovni programi → KROG 1

– Časovni programi delujejo samo v načinu delovanja **Avtomatski režim** (→ stran 30). V vsakem nastavljenem časovnem intervalu velja zelena temperatura, ki ste jo nastavili pri funkciji **Želene temperature**. Znotraj časovnih intervalov se regulator preklopi na dnevni režim in ogrevalni krog ogreva priključene prostore na zeleno **dnevno** temperaturo. Izven teh časovnih intervalov se regulator preklopi na način delovanja, ki ga je nastavil inštalater: Zaščita proti zmrzovanju, Eco oz. Nočna temperatura.

Časovne intervale za ogrevalni krog nastavite tako, da se vsak interval:

- začne približno 30 minut pred časom, v katerem želite ogrevanje prostorov na zeleno **dnevno** temperaturo.
- zaključi približno 30 minut pred časom, v katerem želite ogrevanje prostorov na zeleno **nočno** temperaturo.



Navodilo

Inštalater lahko čas predogrevanja in čas predizklopa za ogrevalni krog nastavi tako, da se časovni intervali za želeno **dnevno** in **nočno** temperaturo lahko nastavijo natančno na čase, do katerih želite, da ima sobna temperatura vrednost zelene temperature. Inštalaterja vprašajte, če je nastavljen čas predogrevanja in čas predizklopa.

5.2.2.6 Za pripravo tople vode

Meni → Časovni programi → Topla voda

- Samo v primeru, če je na ogrevalni sistem priključen vsebnik tople vode, lahko uporabljate funkcije in možnosti nastavitve regulatorja za pripravo tople vode.

Časovni programi za pripravo tople vode delujejo samo v načinih delovanja **Avtomatski režim** in **Poletni režim**.

V vsakem nastavljenem časovnem intervalu velja zelena temperatura **tople vode**, ki ste jo nastavili za funkcijo **Želene temperature**. Če je znotraj časovnega intervala temperatura v vsebniku za 5 °C nižja od zelene temperature **tople vode**, se vsebnik tople vode ponovno segreva do zelene temperature **tople vode**. Ob zaključku časovnega intervala regulator izklopi pripravo tople vode do začetka naslednjega časovnega intervala.

Časovne intervale za pripravo tople vode nastavite tako, da se vsak interval:

- začne približno 30 minut pred časom, do katerega želite, da se voda v vsebniku tople vode segreje na zeleno temperaturo **tople vode**.
- zaključi približno 30 minut pred časom, od katerega ne potrebujete več tople vode.

5.2.3 Planirani dnevi od doma

Meni → Planirani dnevi od doma → KROG 1

- S to funkcijo nastavite časovno obdobje z začetnim in končnim datumom ter temperaturo za dni, ki jih ne preživljate doma. Tako vam ni potrebno spreminjati časovnih intervalov, za katere npr. niste nastavili znižanja zelene temperature.

Zaščita proti zmrzovanju je aktivirana.

Dokler je aktivirana funkcija **Planirani dnevi od doma**, ima leta prednost pred nastavljenim načinom delovanja. Po izteku nastavljenega časovnega obdobja oz. v primeru predhodne prekinitve funkcije deluje ogrevalni sistem ponovno v nastavljenem načinu delovanja.

5.2.4 Izbira jezika



Navodilo

Inštalater pri namestitvi nastavi zelen jezik. Vse funkcije se prikazujejo v nastavljenem jeziku.

Meni → Osnovne postavke → Jezik

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

- Če npr. serviser govori drug jezik od nastavljenega, lahko jezik s to funkcijo spremenite.



Previdnost!

Regulatorja z nepravilno izbiro jezika ni možno več upravljati.

Če nastavite jezik, ki ga ne razumete, ne morete prebrati oz. razumeti besedila na zaslonu regulatorja in regulatorja ne morete več upravljati.

- ▶ Izberite jezik, ki ga razumete.

Če se na zaslonu pojavi besedilo v nerazumljivem jeziku, nastavite drug jezik.

5.2.4.1 Nastavite razumljiv jezik

1. Levo izbirno tipko pritisnite tolikokrat, da se prikaže osnovni prikaz.
2. Nato še enkrat pritisnite levo izbirno tipko.
3. Vrtljivi gumb vrtite v desno toliko časa, da se prikaže črtkana črta.
4. Vrtljivi gumb ponovno vrtite v levo, dokler se ne označi drugi seznam za vnos nad črtkano črto.
5. Dvakrat pritisnite desno izbirno tipko.
6. Vrtljivi gumb vrtite (v desno ali levo stran) toliko časa, da najdete jezik, ki ga razumete.
7. Pritisnite desno izbirno tipko.

5.2.5 Nastavitev datuma

Meni → Osnovne postavke → Datum/Čas → Datum

- S to funkcijo nastavite trenutni datum. Vse funkcije regulatorja, ki vsebujejo datum, se nanašajo na nastavljen datum.

5.2.6 Nastavitev časa

Meni → Osnovne postavke → Datum/Čas → Čas

- S to funkcijo nastavite trenutni čas. Vse funkcije regulatorja, ki vsebujejo čas, se nanašajo na nastavljen čas.

5.2.7 Preklop na poletni čas

Meni → Osnovne postavke → Datum/Čas → Poletni čas

- S to funkcijo lahko nastavite, ali naj regulator samodejno izvede preklop na poletni čas oz. želite preklop na poletni čas izvesti ročno.
- **Auto:** regulator samodejno preklopi na poletni čas.
- **Izk.:** preklop na poletni čas se mora izvesti ročno.



Navodilo

Poletni čas pomeni srednjeevropski poletni čas: začetek = zadnja nedelja v marcu, konec = zadnja nedelja v oktobru.

5.2.8 Nastavitev kontrasta zaslona

Meni → Osnovne postavke → Zaslona → Kontrast ekrana

- Kontrast zaslona lahko nastavite v skladu s svetlostjo okolice tako, da je možno dobro branje z zaslona.

5.2.9 Nastavitev offseta sobne temperature



Navodilo

Samo v primeru, če je regulator nameščen v stanovanju, lahko prikazuje trenutno sobno temperaturo.

Meni → Osnovne postavke → Offset → Sobna temperatura

- V regulatorju je vgrajen termometer za merjenje sobne temperature. Če imate v istem prostoru še en termometer in vrednosti medsebojno primerjate, lahko vrednosti temperature stalno odstopata ena od druge.

Primer

Sobni termometer stalno prikazuje za eno stopinjo višjo temperaturo, kot je prikazana trenutna sobna temperatura na zaslonu regulatorja. Funkcija **Sobna temperatura** omogoča izravnavo temperaturne razlike na prikazu regulatorja tako, da nastavite vrednost korekture +1 K (1 K ustreza 1 °C). K (Kelvin) je uporabljena enota za temperaturno razliko. Vnos vrednosti korekture vpliva na sobno regulacijo temperature.

5.2.10 Nastavitev offseta zunanje temperature

Meni → Osnovne postavke → Offset → Zunanja temperatura

- Termometer v zunanjem tipalu regulatorja meri zunanjo temperaturo. Če imate v zunanjem območju še en termometer in vrednosti medsebojno primerjate, lahko vrednosti temperature stalno odstopata ena od druge.

Primer

Vremenska postaja stalno prikazuje za eno stopinjo nižjo zunanjo temperaturo, kot je prikazana trenutna zunanja temperatura na zaslonu regulatorja.

Funkcija **Zunanja temperatura** omogoča izravnavo temperaturne razlike na prikazu regulatorja tako, da nastavite vrednost korekture -1 K (1 K ustreza 1 °C). K (Kelvin) je uporabljena enota za temperaturno razliko.

Vnos vrednosti korekture vpliva na vremensko vodeno regulacijo.

5.2.11 Imena krogov ogrevanja

Meni → Osnovne postavke → Imena krogov ogrevanja

- Tovarniško nastavljena imena krogov ogrevanja lahko poljubno spreminjate. Dolžina imena je omejena na 10 znakov.

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

5.2.12 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Nastavitve za funkciji **Časovni programi** oz. **Vse** lahko ponastavite na tovarniške vrednosti.

Meni → **Osnovne postavke** → **Tovarniška nastavitve** → **Časovni programi**

- S funkcijo **Časovni programi** ponastavite vse nastavitve, ki ste jih izvedli v funkciji **Časovni programi**, na tovarniške vrednosti. Vse druge nastavitve, ki vsebujejo tudi čase, kot npr. **Datum/Čas**, ostanejo nespremenjene.

V času, ko regulator ponastavlja nastavitve časovnih programov na tovarniške vrednosti, je na zaslonu prikazan napis **Ponastavi**. Zatem se na zaslonu prikaže osnovni prikaz.



Previdnost!

Nevarnost nepravilnega delovanja!

Funkcija **Vse** ponastavi vse nastavitve na tovarniške vrednosti, tudi nastavitve, ki jih je nastavil inštalater. Možno je, da ogrevalni sistem po izvajanju te funkcije ne deluje več.

- ▶ Ponastavitev vseh nastavitvev na tovarniške vrednosti naj zato izvede inštalater.

Meni → **Osnovne postavke** → **Tovarniška nastavitve** → **Vse**

- V času, ko regulator ponastavlja nastavitve na tovarniške vrednosti, je na zaslonu prikazan napis **Ponastavi**. Zatem

se na zaslonu prikaže čarovnik za namestitev, ki ga lahko uporablja samo inštalater.

5.2.13 Nivo za strokovno osebje

Nivo za strokovno osebje je rezerviran za inštalaterja in je zato zaščiten s kodo za dostop. Na tem nivoju upravljanja lahko inštalater izvaja potrebne nastavitve.

5.3 Načini delovanja

Desna izbirna tipka **Režim obr.** omogoča neposredno nastavitve načina delovanja.

Na začetku opisa posameznega načina delovanja je navedena pot za dostop do tega načina delovanja v strukturi menijev.

5.3.1 Načini delovanja za ogrevalni krog

5.3.1.1 Avtomatski režim

Režim obr. → **Avtomatski režim**

- Samodejno delovanje omogoča regulacijo ogrevalnega kroga glede na nastavljeno želeno temperaturo in nastavljene časovne intervale.

Znotraj časovnih intervalov uravnava regulator sobno temperaturo na nastavljeno zeleno **dnevno** temperaturo (Dnevni režim).

Izven časovnih intervalov uravnava regulator temperaturo glede na regulacijske karakteristike, ki jih je nastavil inštalater.

Možne so tri regulacijske karakteristike:

- Eco prog. (tovarniška nastavitev): Funkcija ogrevanja je izključena in regulator nadzira zunanjo temperaturo. Ko zunanja temperatura pade pod 3 °C, regulator po izteku zamika zaščite proti zmrzovanju vklopi funkcijo ogrevanja in uravnava sobno temperaturo na nastavljeno zeleno **nočno** temperaturo (Nočno delovanje). Kljub vključeni funkciji ogrevanja je gorilnik aktiven samo po potrebi. Ko zunanja temperatura naraste nad 4 °C, regulator izklopi funkcijo ogrevanja, nadzor zunanje temperature pa ostane aktiven.
- Zaščita proti zmrzovanju: Funkcija ogrevanja je izključena, funkcija zaščite proti zmrzovanju pa je aktivirana.
- Nočna temperatura: Funkcija ogrevanja je vključena, regulator pa uravnava sobno temperaturo na nastavljeno zeleno **nočno** temperaturo (Nočno delovanje). Inštalater lahko pri namestitvi regulatorja določi krivuljo ogrevanja in regulacijsko karakteristiko za čase izven časovnih intervalov.

5.3.1.2 Poletni režim

Režim obr. → Poletni režim

- Funkcija ogrevanja za ogrevalni krog je izključena, funkcija zaščite proti zmrzovanju pa je aktivirana.

Regulator uravnava pripravo tople vode v skladu z ustrezno nastavljenimi časovnimi intervali.

5.3.1.3 Dnevni režim

Režim obr. → Dnevni režim

- Način delovanja **Dnevni režim** uravnava ogrevalni krog na nastavljeno zeleno **dnevno** temperaturo brez upoštevanja časovnih intervalov.

5.3.1.4 Nočno delovanje

Režim obr. → Nočno delovanje

- Način delovanja **Nočno delovanje** uravnava ogrevalni krog na nastavljeno zeleno **nočno** temperaturo brez upoštevanja časovnih intervalov.

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

5.3.1.5 Sistem izključen (zaščita proti zmrzovanju aktivirana)

Režim obr. → Sistem izključen

- Funkcija ogrevanja je izključena. Funkcija zaščite proti zmrzovanju je aktivirana.

5.3.2 Načini delovanja za pripravo tople vode

Če ima ogrevalni sistem samo en ogrevalni krog, krmili regulator pripravo tople vode v skladu z načinom delovanja tega ogrevalnega kroga.

5.3.2.1 Avtomatski režim

Samodejno delovanje uravnava pripravo tople vode glede na nastavljeno želeno temperaturo za **toplo vodo** in nastavljen časovne intervale. V funkciji **Časovni programi** ste nastavili časovne intervale za pripravo tople vode. Če časovnih intervalov ne nastavite, regulator za pripravo tople vode upošteva časovne intervale, ki so določeni v tovarniški nastavitvi.

Znotraj časovnih intervalov je vključena priprava tople vode, ki vzdržuje nastavljeno temperaturo tople vode v vsebniku tople vode. Izven časovnih intervalov se priprava tople vode izklopi.

5.3.2.2 Poletni režim

Poletni režim uravnava pripravo tople vode glede na nastavljeno želeno temperaturo za **toplo vodo** in nastavljen časovne intervale. V funkciji **Časovni programi** ste nastavili časovne intervale za pripravo tople vode. Če časovnih intervalov ne nastavite, regulator za pripravo tople vode upošteva časovne intervale, ki so določeni v tovarniški nastavitvi.

Znotraj časovnih intervalov je vključena priprava tople vode, ki vzdržuje nastavljeno temperaturo tople vode v vsebniku tople vode. Izven časovnih intervalov se priprava tople vode izklopi.

5.3.2.3 Dnevni režim

Dnevni režim uravnava pripravo tople vode glede na nastavljeno želeno temperaturo za **toplo vodo**, brez upoštevanja časovnih intervalov.

5.3.2.4 Nočno delovanje

Priprava tople vode je izključena, funkcija zaščite proti zmrzovanju pa je aktivirana.

5.3.2.5 Izključen sistem

Priprava tople vode je izključena, funkcija zaščite proti zmrzovanju pa je aktivirana.

5.4 Posebni načini delovanja

Posebne načine delovanja lahko neposredno aktivirate iz vsakega načina delovanja z desno izbirno tipko **Režim obratovanja**.

Na začetku opisa posameznega posebnega načina delovanja je navedena pot za dostop do tega posebnega načina delovanja v strukturi menijev.

5.4.1 1x polnjenje vsebnika

Režim obr. → **1x polnjenje vsebnika**

- Če ste pripravo tople vode izključili oz. jo potrebujete izven časovnega intervala tople vode, aktivirajte poseben način delovanja **1x polnjenje vsebnika**. Poseben način delovanja enkratno segreva vodo v vsebniku tople vode, dokler se ne doseže nastavljena zelena temperatura **tople vode** oz. do predhodne prekinitve posebnega načina delovanja. Zatem ogrevalni sistem ponovno deluje v nastavljenem načinu delovanja.

5.4.2 Party

Režim obr. → **Party**

- Če želite začasno vklopiti ogrevalni krog in pripravo tople vode, npr. med zabavo, vključite poseben način delovanja **Party**.

Tako vam za kratka časovna obdobja ni potrebno spreminjati nastavitev ogrevalnega sistema. Poseben način delovanja uravnava sobno temperaturo na nastavljeno zeleno **dnevno** temperaturo glede na nastavljene časovne intervale.

Če se na zaslonu prikaže **Party aktivno**, lahko s vrtljivim gumbom nastavite zeleno **dnevno** temperaturo za ogrevalni krog.

Poseben način delovanja se deaktivira, ko se doseže naslednji časovni interval oz. ga predhodno ročno prekinete. Zatem ogrevalni sistem ponovno deluje v nastavljenem načinu delovanja.

5.4.3 1 dan od doma

Režim obr. → **1 dan od doma**

- Če ste od doma odsotni samo en dan, npr. za enodnevni izlet, aktivirajte poseben način delovanja **1 dan od doma**. Na ta način vam ni potrebno spreminjati nastavljenih časovnih intervalov, ki ste jih npr. nastavili z zvišanjem sobne temperature čez dan. Poseben način delovanja uravnava sobno temperaturo na zeleno **nočno** temperaturo.

5 Funkcije za upravljanje in prikaz

Prilava tople vode je izključena, zaščita proti zmrzovanju pa je aktivirana.

Če se na zaslonu prikaže **1 dan od doma aktivno**, lahko z vrtljivim gumbom nastavite želeno **nočno** temperaturo za ogrevalni krog.

Poseben način delovanja se ob 24:00 samodejno deaktivira, razen če ga predhodno ne prekinete. Zatem ogrevalni sistem ponovno deluje v nastavljenem načinu delovanja.

5.5 Sporočila

5.5.1 Servisno sporočilo

Ko je potreben servis, se na zaslonu regulatorja prikaže servisno sporočilo.



Previdnost!

Nevarnost poškodb ogrevalnega sistema zaradi opuščene servisa!

Servisno sporočilo prikazuje, da mora inštalater izvesti servis na ogrevalnem sistemu. Če ne upoštevate servisnega sporočila, lahko pride do materialne škode ali izpada ogrevalnega sistema.

- ▶ Ko se na regulatorju prikaže servisno sporočilo, obvestite inštalaterja.



Prikažejo se lahko naslednja servisna sporočila:

- **Servis izvora toplote 1**
- **Servis** (ogrevalnega sistema)

5.5.2 Sporočilo o napaki

Če pride v ogrevalnem sistemu do napake, se na zaslonu regulatorja prikaže sporočilo o napaki.




Previdnost!

Nevarnost poškodb ogrevalnega sistema zaradi neodpravljenih napak!

Sporočilo o napaki prikazuje, da mora inštalater odpraviti napako na ogrevalnem sistemu oz. izvesti popravilo. Če ne upoštevate sporočila o napaki, lahko pride do materialne škode ali izpada ogrevalnega sistema.

- ▶ Ko se na regulatorju prikaže sporočilo o napaki, obvestite inštalaterja.



Ko regulator namesto osnovnega prikaza na zaslonu prikaže sporočilo o napaki in pritisnete levo izbirno tipko **Nazaj**, se na zaslonu ponovno prikaže osnovni prikaz.

Trenutno sporočilo o napaki lahko odčitate tudi pod točko **Meni** → **Informacija** → **Status sistema** → **Status**. Takoj ko se prikaže sporočilo o napaki ogrevalnega sistema, se na nivoju za nastavitve **Status** prikaže vrednost **ni OK**. Desna izbirna tipka ima v tem primeru funkcijo **Prikazati**.

6 Servis in odpravljanje napak

6.1 Čiščenje regulatorja

1. Ohišje regulatorja čistite z vlažno krpo.
2. Ne uporabljajte abrazivnih ali drugih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo upravljalne elemente ali zaslon.

6.2 Zaznavanje in odpravljanje napak

| Napaka | Vzrok | Odpravljanje napak |
|---|----------------|---|
| Zaslon je temen | Napaka naprave | <ul style="list-style-type: none"> – Za približno 1 minuto izklopite omrežno stikalo na izvoru toplote in ga nato ponovno vklopite – Če je napaka še vedno prisotna, obvestite inštalaterja |
| Z vrtljivim gumbom ne dosežete sprememb na zaslonu | | |
| Z izbirnimi tipkami ne dosežete sprememb na zaslonu | | |

7 Izklop

7 Izklop

7.1 Zamenjava regulatorja

Če želite zamenjati regulator ogrevalnega sistema, je potrebno ogrevalni sistem izklopiti.

Potrebna dela naj izvede inštalater.

7.2 Recikliranje in odstranjevanje

Regulator in pripadajoča transportna embalaža sta izdelana predvsem iz materialov, primernih za recikliranje.

Naprava



Če je vaša naprava Vaillant označena s tem znakom, je po izteku življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke.

- V tem primeru poskrbite, da se za vašo napravo Vaillant ter morebitno prisotno opremo po izteku življenjske dobe zagotovi ustrezno odstranjevanje.

Ker ta naprava Vaillant spada pod zakon za dajanje v promet, prevzem in ekološko sprejemljivo odstranjevanje električnih in elektronskih naprav (zakon o električnih in elektronskih napravah), je predvideno brezplačno odstranjevanje na komunalnem zbirališču.

Embalaža

Odstranjevanje transportne embalaže prepustite strokovno usposobljenemu podjetju, ki je napravo namestilo.

8 Garancija in servisna služba

8.1 Garancija

Garancija velja pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem listu. Uporabnik je dolžan upoštevati pogoje navedene v garancijskem listu.

8.2 Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancijskega lista dolžan poklicati pooblaščen Vaillant servis. V nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventualna popravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu Vaillanta v Sloveniji:

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.

Dolenjska c. 242 b

1000 Ljubljana

Slowenien

Ali na internet strani:

Internet: <http://www.vaillant.si>

9 Tehnični podatki

9.1 Regulator

| Oznaka | Vrednost |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Obratovalna napetost Umaks | 24 V |
| Poraba toka | < 50 mA |
| Prez priključne napeljave | 0,75 ... 1,5 mm ² |
| Stopnja zaščite | IP 20 |
| Razred zaščite | III |
| Maks. dovoljena temperatura okolice | 50 °C |
| Višina | 97 mm |
| Širina | 147 mm |
| Globina | 50 mm |

0020132006_01

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.

Dolenjska c. 242 b ■ 1000 Ljubljana

Tel. +386 1 280 93 40 ■ Tel. +386 1 280 93 42

Tel. +386 1 280 93 46 ■ tehnični oddelek +386 1 280 93 45

Fax +386 1 280 93 44

info@vaillant.si ■ www.vaillant.si

